


IP20

DNK - IP20: Lampen må kun monteres i områder hvor vandpådvirkning ikke kan forekomme.
SWE - IP20: Lampen får endast monteras på områden som inte kan utsättas för vatten.
NOR - IP20: Lampen må kun monteres i områder hvor vannpådvirkning ikke kan forekomme.
ISL - IP20: Ljósáð má einungis setja upp þar sem engin hætt er á að vatni verði áberandi á ljósi.



DNK - Klasse II: Lampen er dobbeltisoleret og kræver derfor ikke tilslutning til installationsjording.
SWE - Klass II: Lampen är dubbelisolerad och kräver därför inte anslutning till installationsjordning.
NOR - Klasse II: Lampen er dobbeltisoleret og krever derfor ikke tilslutning til installationsjordning.
NLD - IP20: De lampen moet niet worden aangesloten op de aardleiding.



Monteringssvning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies | Item N°: 2012044035

DNK - Z-tilslutning: Lampens tilslutningsledning kan ikke udfisktes og lampen skal kasseres hvis ledningen beskadiges.
SWE - Z-anslutning: Lampans anslutningsledning kan inte skiftas ut och lampen skall kasseras om ledningen skadas.
NOR - Z-tilslutning: Lampens tilslutningsledning kan ikke udfisktes og lampen skal kasseres hvis ledningen beskadiges.

DNK - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke bortskaffes korrekt.

DNK - Z-tilslutning: De aansluitingen kan niet vervangen worden met een andere kabel. De aansluitingen mogen niet overschreden.
SWE - Z-anslutning: De anslutningarna kan inte bytas ut mot andra kablar. De anslutningarna får inte överskridas.
NOR - Z-tilslutning: De anslutningene kan ikke byttes ut mot andre kabler. De anslutningene får ikke overskrides.

DNK - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke bortskaffes korrekt.



Monteringssvning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies | Item N°: 2012044035

DNK - Z-tilslutning: De aansluitingen kan niet vervangen worden met een andere kabel. De aansluitingen mogen niet overschreden.
SWE - Z-anslutning: De anslutningarna kan inte bytas ut mot andra kablar. De anslutningarna får inte överskridas.
NOR - Z-tilslutning: De anslutningene kan ikke byttes ut mot andre kabler. De anslutningene får ikke overskrides.

DNK - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke bortskaffes korrekt.

DNK - Z-tilslutning: De aansluitingen kan niet vervangen worden met een andere kabel. De aansluitingen mogen niet overschreden.
SWE - Z-anslutning: De anslutningarna kan inte bytas ut mot andra kablar. De anslutningarna får inte överskridas.
NOR - Z-tilslutning: De anslutningene kan ikke byttes ut mot andre kabler. De anslutningene får ikke overskrides.

DNK - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke bortskaffes korrekt.

elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu złączyć celem pokazania do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomaga się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wywrzącyć przyrodzie i środowisku, oraz wspiera się ochronę ludzkiego zdrowia.
Węcej informacji na temat właściwych sposobów przekazywania do utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, które sprzedają produkty.

reciclaie corect. Este responsabilitatea dvs. să le predați la un punct de colectare desemnat pentru reciclairea echipamentelor electrice și electronice uzate.
Preferând-le pentru a reciclaie corect, ajutați la prevenirea impactului inutil al acestor produse asupra naturii și mediului și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de salubritate aerului gospodăriei dvs. sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.

прикупление и рециклирования отходов в месте. Предварением ових производа на исправно рециклажу спречавање непотребно загадывание природы и здоровья населения.
Помогая таким образом, вы предотвращаете вредное воздействие этих изделий на природу и окружающую нас среду.
Получите подробную информацию о правильной утилизации вы можете получить в городской администрации, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.

Genel bakim: Toz almak için yumuşak kuru bir bez ve yağı veya benzeri lekeleri nazikçe çıkarmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın.
Asla herhang bir deterjan veya kimyasal gerçek kullanmayın. Suyun tavanla temasından kaçınarak önce lambayı astırın.

glas is formed manually. Because of this unique process, air bubbles may occur in the glass, just as the thickness of the glass may vary. This is to be seen as a natural consequence of the manual process and is w-

procesa este sticlă sau răsties gaisa burbuli un sticlă beziuzam vor būt nevienāds. Tas ir jāuztver kā dabiskas roku darba sekas, un tas piešķir ar m-

Genel bakim: Toz almak için yumuşak kuru bir bez ve yağı veya benzeri lekeleri nazikçe çıkarmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın.
Asla herhang bir deterjan veya kimyasal gerçek kullanmayın. Suyun tavanla temasından kaçınarak önce lambayı astırın.

Genel bakim: Toz almak için yumuşak kuru bir bez ve yağı veya benzeri lekeleri nazikçe çıkarmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın.
Asla herhang bir deterjan veya kimyasal gerçek kullanmayın. Suyun tavanla temasından kaçınarak önce lambayı astırın.



www.nordlux.com